## **AMIS Leser Thingspeak Integration**

Bei <u>https://thingspeak.com</u> ist ein kostenloser Account notwendig, bitte erstelle diesen. Dort erstelle einen Channel "AMIS", dies sind die notwendigen Einstellungen:

Channel Setting	gs				
Percentage Complete	30%				
Channel ID		•			
Name	Amis				
Description					
Field 1	Energi	ie A+			
Field 2	Energi	ie A-			
Field 3	Energi	ie R+			
Field 4	Energi	ie R-			
Field 5	Mom.V	Wirk. P+			
Field 6	Mom.V	Mom.Wirk. P-			
Field 7	Blind.	Blind. Q+			
Field 8	Blind.	Q-			
Private View Publi	ic View	Channel Sett	ings	Sharing	API Keys

## Channel Sharing Settings

• Keep channel view private

○ Share channel view with everyone

○ Share channel view only with the following users:

Die Channel ID, den API Read und Write Key (Tab API Keys) im AMIS Webinterface unter Allgemein eintragen:

ThingSpeak-Highcharts aktiv:	NEIN JA			
Channel ID:				
Write API Key:				
Read API Key:	(2085222200888 <b>)</b>			
Intervall (sec):	30	0		

## AMIS Wifi Einstellungen:

Der AMIS Reader benötigt für den Thingspeak Zugriff via Internet einen gültigen Gateway und Nameserver.

Im AMIS Interface auf der Zähler-Seite sieht man nun den letzten Upload:

Upload ThingSpeak

2024/05/21 17:40:09



## Mit dem Menüpunkt Grafik kann man sich diverse Felder der letzten 10 Tage anzeigen lassen: